



Odkurzacz
MALTEC TurboVac ML1400W
Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz został zaprojektowany do dużych przestrzeni wymagających sprzątnia, poradzi sobie również w domu, hotelu jak i przemyśle.

Podwójne filtry

Zastosowanie podwójnego filtra nie tylko gwarantuje całkowite sprzątnie najmniejszych cząsteczek brudu, ale również zapewnia czystość wydmuchiwanego powietrza.

Różnorodność końcówek

Dzięki wyposażeniu odkurzacz może być wykorzystywany nie tylko do sprzątnia dywanu czy podłóg. Dodatkowe końcówki pozwalają na odkurzanie ścian, sufitów, łóżek, itp.

Wykaz części



Montaż

- Przymocuj wąż do zbiornika
Końcówkę węża należy włożyć do otworu znajdującego się z boku zbiornika na odpady. Trzymając końcówkę, wciśnij do otworu następnie przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do momentu zablokowania. Jeżeli chcesz odłączyć przekręć końcówkę w ruchu przeciwnym do wskazówek zegara i wyciągnij wąż.
- Przymocuj koniec węża z uchwytem do rury
Gdy chcesz podłączyć uchwyt do rury przedłużającej należy wcisnąć końcówkę węża do większego otworu rury następnie przekręcić w celu przymocowania.



- Podłączanie dodatkowych rur jest identyczne jak punkt powyżej



- Podłączanie końcówki do rury
Aby zmienić końcówkę, należy mniejszy koniec rury wetknąć do końcówki, oraz przekreślić w celu przymocowania.

- Przewód zasilający
Długość przewodu wynosi 4 metry.
Po skończonej pracy należy odłączyć przewód od gniazda zasilającego

- Źródło zasilania
Po podłączeniu do prądu, aby włączyć odkurzacz należy wcisnąć przycisk „I” (lub zielony), aby wyłączyć wciśnij przycisk „0” (lub czerwony).

- Dostosowanie siły ssącej
Na uchwycie rury znajduje się suwak dzięki któremu możemy regulować moc ssącą odkurzacza. Gdy otwór jest zamknięty siła jest większa, gdy otwarty, mniejsza.



Obsługa

- Do sprzątania narożników najlepiej użyć płaskiej końcówki



- Do czyszczenia ramy okna, tapczanów, zasłon najlepiej sprawdza się okrągła końcówka ze szczotką.



- Po zakończonej pracy odłącz wtyczkę od gniazda zasilającego, następnie zwiń przewód na dwóch uchwytach z tyłu odkurzacza.


Czyszczenie filtra:

- 1) Odepnij dwa zatrzaski mocujące pokrywę do zbiornika, następnie wyjmij całą pokrywę z silnikiem.
- 2) Filtr piankowy znajduje się w wewnętrznej stronie pokrywy, należy go ściągnąć z owiewki.
- 3) Wyczyść filtr pod bieżącą wodą, następnie pozbydź się nadmiaru wody. Przed ponownym zamontowaniem, Piankę należy osuszyć w suchym miejscu nie narażając na promienie słoneczne gdyż może dojść do deformacji. Nie należy też suszyć filtra w suszarce.



Uwaga!

- Nie należy zbliżać/przechowywać odkurzacza w pobliżu piecy, kominków i innych źródeł wysokiej temperatury, może dojść do deformacji niektórych elementów.
- Należy unikać przydepnięcia, przeciągnięcia, rozciągania, ocierania przewodu zasilającego. W przypadku uszkodzenia przewodu nie należy używać odkurzacza.
- Po skończonej pracy, jak również w trakcie konserwacji lub naprawy, odkurzacz należy odłączyć od źródła zasilania. Rozłączać trzymając za wtyczkę, nie za kabel.
- Przed przystąpieniem do odkurzania sprawdź czy wszystkie komponenty urządzenia jak filtry, są zamontowane prawidłowo.
- Sprzątając unikaj dużych przedmiotów jak kulki papieru, kępki długich włosów, gdyż każdy duży obiekt potrafi zablokować wlot powietrza. Jeżeli dojdzie do zatkania, niezwłocznie wyłącz odkurzacz, odepnij od zasilania i udrożnij.
- Odkurzacz nie nadaje się do zasysania błota, gipsu, małych cząsteczek, gdyż może dojść do zatoru w wyniku którego spaleni może ulec silnik. Jeżeli jakaś z tych substancji została zassana, należy oczyścić worek i filtr.
- Do czyszczenia odkurzacza należy używać ścierki zmoczonej wodą, lub łagodnym środkiem czyszczącym. Nie należy używać rozpuszczalników, benzyny itp.



Parametry techniczne

Moc	Napięcie	Częstotliwość
1400W	220-240V	50Hz

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	1. Sprawdź czy wtyczka jest prawidłowo wpięta do gniazda zasilania	Podłącz wtyczkę do gniazda zasilającego, a następnie włącz odkurzacz.
	2. Sprawdź czy włącznik jest ustawiony na pozycję „ON”	
Siła ssąca jest niewystarczalna	1. Sprawdź czy nie doszło do zatoru na całej długości węża i końcówek	Usuń zator, opróżnij zbiornik, wyczyść filtr i złoż ponownie odkurzacz.
	2. Sprawdź czy zbiornik nie jest pełen	
	3. Sprawdź czy filtr nie jest zablokowany lub zbyt zabrudzony, oraz czy został podłączony prawidłowo.	

Deklaracja CE

Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Odkurzacz TurboVac ML1400W spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy MD 2006/42/EC oraz LVD 2006/95/EC oraz spełnia następujące standardy:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-3:2013

MALIS Sp. z o.o.

Bartosz Machoński

Importer:

MALIS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Heleny Szafran 10
60-693 Poznań
Tel: +48 61 510 17 53
Fax: +48 61 842 02 21