



MaTec Mini Grzejnik ścienny WLI1500



Instrukcja obsługi i konserwacji

Ceramiczny grzejnik zapewnia szybkie i łatwe ogrzanie pomieszczeń domowych lub biurowych. Wystarczy go podłączyć do prądu, ustawić temperaturę i cieszyć się dodatkowym ciepłem. Cyfrowy wyświetlacz pozwala na łatwiejsze ustawienie temperatury pomiędzy 15-35°C.

WAŻNE WSKAZÓWKI STOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

Prosimy zapoznać się z całą instrukcją użytkowania przed jakimkolwiek użytkownikiem urządzenia.

ZAPROJEKTOWANE TYLKO DO UŻYTKU W GNIAZDACH ŚCIENNYCH

UWAGA: By zmniejszyć ryzyko pożaru lub spięcia elektrycznego, podłączyć bezpośrednio do uziemionego gniazda ściennego.

UWAGA: By zmniejszyć ryzyko pożaru lub spięcia elektrycznego nie używać przedłużaczy.

UWAGA: Potencjalne zagrożenie elektryczne, jeśli urządzenie jest nieszczelnie zamknięte.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

Zapoznaj się z całą instrukcją przed użyciem grzejnika.

Przy używaniu urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego lub innych wypadków, m. in;

- Grzejnik powinien być podłączony do zasilania 240W i 15A (lub więcej) w swoim obwodzie. Nie podłączać innych urządzeń do tego samego obwodu. Jeśli nie masz pewności czy Twój dom spełnia te wymagania skonsultuj się ze specjalistą. Nieodpowiednie użycie grozi pożarem, zniszczeniem mienia, kontuzjami lub nawet śmiercią!
- Podłączyć bezpośrednio do uziemionego gniazda ściennego. Nie podłączać grzejnika do przedłużaczy i innych urządzeń
- Grzejnik jest gorący, kiedy jest włączony. By uniknąć oparzeń nie dotykaj gorącej powierzchni grzejnika. Używaj uchwytów, kiedy przenosisz urządzenie.
- Materiały łatwopalne, atkei jak meble, poduszki, pościel, papiery, ubrania czy zasłony utrzymywać przynajmniej 1m od włączonego urządzenia aż do momentu, kiedy grzejnik wystygnie.
- Zachować szczególną ostrożność jeżeli w pobliżu urządzenia sa dzieci, osoby niepełnosprawne, zwierzęta lub grzejnik pozostawiony jest bez nadzoru.

- Zawsze odłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
- Nie podłączać grzejnika z zepsutą wtyczką lub w przypadku gdy grzejnik wskazuje na nieprawidłowości w działaniu. Każdą usterkę należy zgłosić do serwisu i korzystać z urządzenia dopiero po naprawie.
- Nie używać grzejnika na zewnątrz! Przeznaczony jest tylko do użytku wewnętrznego. Chronić urządzenie szczególnie przed deszczem.
- Ten grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach , pralniach i podobnych pomieszczeniach.
- Nie używać grzejnika wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wypadnięcia do wanny lub podobnych sprzętów, gdzie występuje woda.
- Przy wyłączeniu grzejnika najpierw wcisnąć OFF, a następnie wyjąć go z gniazdka.
- Nie należy dopuścić do zatkania przewodów i otworów wentylatora. Grozi to pożarem, zniszczeniem mienia, poparzeniami lub zniszczeniem grzejnika.
- Pozostaw co najmniej 1m wolnej przestrzeni od wentylatorów grzejnika - nie blokuj ich żadnymi przedmiotami.
- Grzejnik ma w środku gorące lub iskrzące części. Nie używać grzejnika w pomieszczeniach gdzie znajdują się materiały łatwopalne, takie jak bezyna, farby i inne ciecze łatwopalne. Utrzymywać grzejnik w stanie suchym.
- Używać tylko według instrukcji producenta. Każde inne użycie może prowadzić do pożaru, poparzeń i innych wypadków.



Instrukcja obsługi:



1. Podłącz grzejnik do gniazdka 240V. Użyj przycisku do obrotu wtyczki dla większej wygody umieszczenia grzejnika w gniazdku.



2. Naciśnij przycisk On/Off, by włączyć lub wyłączyć urządzenie.



3. Wybierz odpowiadającą temperaturę, wciskając "+", aby ją zwiększyć lub "-", aby ją zmniejszyć. Ustawioną temperaturę zobaczysz na cyfrowym wyświetlaczu.



4. Wybierz preferowaną prędkość wentylatora. Naciśnij przycisk "Speed", aby wybrać szybkość (HH) lub wolną (LL).



5. Kiedy będziesz chciał odłączyć grzejnik, wciśnij przycisk On/Off ustawiając "Off" i przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu do następnego użytku.

Ustawianie regulacji wtyczki

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji.
2. Używając dłoni, delikatnie obróć wtyczkę w żądaną pozycję (rys.)
3. Zwolnij przycisk, by zablokować wtyczkę w ustawionej pozycji.



Ustawianie czasu

1. Kiedy grzejnik jest podłączony do gniazdka i włączony, naciśnij przycisk "Timer", by aktywować ustawianie czasu (rys.).

2. Wciśnij przycisk "Timer" wielokrotnie, aby ustawić czas, po którym grzejnik automatycznie się wyłączy. Możesz wybrać zakres 1-12 godzin.

3. Po wybraniu żądanego czasu przestań wciskać przycisk "Timer", aby ustawić wybrany czas pracy.

4. Aby wyłączyć ustawienie czasu, wyłącz grzejnik.



UWAGA: GRZEJNIK pracuje domyślnie 12 godzin.

UWAGA: Przed jakimkolwiek zabiegiem grzejnik należy wyłączyć i całkowicie schłodzić.

Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki. Suszyć miękką ściereczką.

NIE POZWÓL DOSTAĆ SIĘ CIECZY DO ŚRODKA GRZEJNIKA

NIE UŻYWAJ do czyszczenia alkoholu, beznyny i innych środków czyszczących. Może to trwale zniszczyć grzejnik

NIE ZANURZAJ grzejnika w wodzie.

- Przed użyciem poczej aż grzejnik całkowicie wyschnie.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane, przechowuj je w chłodnym suchym miejscu.

UWAGA: Jeżeli urządzenie przestanie pracować z powodu przegrzania, odłącz je od zasilania i spróbuj uruchomić ponownie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Napięcie: 240V (50Hz)

Moc: 400-450W

Deklaracja CE

Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy 2004/108/EC oraz LVD 2014/55/EU oraz spełnia następujące standardy:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 62233:2008

MALIS Sp. z o.o.

Bartosz Machoński