



Maltec
Żelazko Parowe
HDS2500W

Instrukcja Obsługi

Para nie może być używana do czyszczenia urządzeń zawierających elektronikę. Po użyciu, lub przed przeprowadzeniem konserwacji urządzenia, należy odłączyć je od zasilania.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez serwis urządzenia, lub inne osoby posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje.

Urządzenie nie jest przystosowane do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych i psychicznych, lub nie posiadających odpowiedniej wiedzy w zakresie jego działania. Należy dołożyć wszelkich starań, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Utylizacja



Urządzenie należy utylizować w wyznaczonych do tego miejscach, nie należy wyrzucać go do ogólnych miejsc składowania śmieci. W celu uzyskania informacji o utylizacji skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem odpowiadającym za utylizację odpadów elektrycznych. Nie należy pozbywać się urządzenia w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

Warunki bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM CZYŚCIKA PAROWEGO NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. NIEPRZESTRZEGANIE ZAPISANYCH W NIEJ WYTYCZNYCH MOŻE SKUTKOWAĆ W USZKODZENIU URZĄDZENIA, ORAZ UTRATĄ GWARANCJI.

Jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad podczas jego używania, w tym:

- Upewnij się, że napięcie elektryczne podane na produkcie odpowiada napięciu w gniazdku elektrycznym.
- Napięcie znamionowe: 220-240V, 50/60HZ, 1000W
- Aby zapewnić ciągłą ochronę przed ryzykiem porażenia prądem, urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo uziemionych gniazd.
- Urządzenie przystosowane jest tylko do użytku domowego.
- Nie należy używać go na zewnątrz.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego do gniazda zasilania bez nadzoru. Przed konserwacją, lub po użyciu zawsze odłącz od źródła zasilania.
- To urządzenie nie jest zabawką. Należy dołożyć wszelkich starań, aby dzieci nie bawiły się tym urządzeniem. Szczególna uwaga jest konieczna, gdy używany jest w pobliżu dzieci, zwierząt lub roślin
- Urządzenie nie jest przystosowane do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych i psychicznych, lub nie posiadających odpowiedniej wiedzy w zakresie jego działania. Należy dołożyć wszelkich starań, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Nigdy nie kieruj strumienia pary w stronę ludzi, zwierząt, roślin, oraz urządzeń elektrycznych.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, lub innych płynach.

- Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli odkryłeś w nim uszkodzenia, dotyczy to zarówno przewodu jak i wtyczki. Nie należy go używać gdy zaczyna wadliwie działać, zostało upuszczone, lub zamoczone. Zwróć kompletny produkt do sprzedawcy, lub autoryzowanego serwisu. Zawsze należy używać oryginalnych części do naprawy.
- Nie ciągnij, lub przenoś urządzenia trzymając go za przewód. Nie przeciągaj przewodu pod dywanem; nie przykrywaj żadnymi kawałkami materiałów; upewnij się że przewód nie leży w przejściu, tak aby nikt na niego nie nadepnął. Nie należy kłaść na nim żadnych przedmiotów, w tym mebli. Nie przeciągaj przewodu przez ostre krawędzie ścian i mebli, oraz nie zwijaj go zbyt mocno po użyciu.
- Nigdy nie wciskaj wtyczki do gniazda zasilania na siłę.
- Nie używaj przedłużaczy, które nie pasują parametrami do gniazda zasilania i urządzenia.
- Odłącz urządzenie od zasilania po każdym użyciu. Odłącz od gniazda zasilania trzymając za wtyczkę, nigdy za przewód.
- Nie obsługuj wtyczki lub urządzenia mając mokre lub wilgotne ręce, lub bez obuwia.
- Nie należy wtykać żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu, ani używać go gdy którykolwiek jest zapchany.
- Nie używaj urządzenia do czyszczenia podłóg bez założonej końcówki materiałowej.
- Nie używaj urządzenia bez wody w zbiorniku.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
- Urządzenie należy składować pod dachem, w chłodnym, suchym miejscu.
- Utrzymuj miejsce pracy dobrze oświetlone.
- Nigdy nie używaj gorącej wody, lub innych płynów poza wodą do uzupełniania zbiornika urządzenia. Wszystkie inne płyny uszkadzają urządzenie.
- Utrzymuj wylot pary w ciągłej czystości. Unikaj używania urządzenia na gładkich powierzchniach, co może spowodować zatkanie wylotu. Wszystkie otwory urządzenia należy zachować w czystości unikając dostania się do nich kurzu lub włosów, co zakłóci przebieg pary.
- Urządzenia należy używać wyłącznie tak jak opisano w tej instrukcji, używaj tylko oryginalnych części.
- Części nieoryginalne, pochodzące nie od producenta mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, jak również spowodować obrażenia ciała.
- Para nie może być używana do czyszczenia urządzeń zawierających elektronikę.
- Nie wystawiaj urządzenia na deszcz.
- Jeżeli zauważysz wyciek płynu, przestań używać urządzenia, wyłącz je, a następnie skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.
- Nie używaj urządzenia w otoczeniu zawierającym łatwopalne, wybuchowe lub toksyczne substancje.
- Nie należy używać urządzenia na skórze, woskowanych meblach i podłogach, niezabezpieczonym drewnie lub parkiecie, syntetycznych materiałach, aksamicie lub innych materiałach wrażliwych na parę.
- Nie należy używać do celów ogrzewania pomieszczeń.
- Przed serwisowaniem, odłącz od źródła zasilania.
- Nie dotykaj gorących powierzchni.
- Nie należy umieszczać urządzenia na lub obok grzejników, lub innych źródeł ciepła.
- Aby odłączyć urządzenie od zasilania, wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika (OFF), wyłącz regulator pary, następnie odłącz wtyczkę, od źródła zasilania.
- Urządzenia nie należy używać do innych celów, niż to do którego zostało ono zaprojektowane.

- Należy zachować ostrożność podczas używania urządzenia, w szczególności z użyciem pary.
- Aby uniknąć przeciążenia obwodu zasilającego, nie należy używać innych urządzeń podłączonych do tego samego gniazda, co żelazko parowe.
- Żelazko można schować do opakowania po jego uprzednim ostudzeniu.
- Wyłącznie do użytku domowego.

Niebezpieczeństwo poparzenia

- Tylko do użytku domowego
- Używanie urządzenia w celach komercyjnych, narusza warunki gwarancji.
- Instrukcję należy zachować

Opis produktu:

Multifunkcyjny

- **Prasowanie:** w wyniku połączenia wysokiej temperatury, i dużej siły z jaką para penetruje ubrania, produkt jest odpowiedni dla grubych i lekkich ubrań.
- **Czyszczenie na sucho:** para odświeża ubrania usuwając z nich kurz.
- **Dezynfekcja:** para o temperaturze 160°C usuwa bakterie i wirusy.
- **Ustawienia temperatury:** dzięki możliwości regulacji, prasowanie staje się niezwykle łatwe.

Usuwa napięcie statyczne.

Możliwość prasowania ubrań w pozycji pionowej, na wieszaku lub na manekinie.

Szybkie i wygodne Możliwość użycia w każdym miejscu i o każdej porze. W mgnieniu oka odświeżysz lub wyprasujesz ubrania.

Do każdego materiału Można wyprasować tym urządzeniem każdy materiał: ubrania, zasłony, pościele, poszewki, narzuty itp. Sprawdzi się w każdym domu oraz w trakcie podróży.

Instrukcja obsługi:

1. Napełnij urządzenie wodą. Odkręć nakrętkę zbiornika i uzupełnij go wodą. Ilość wody odmierzysz kubkiem załączonym do urządzenia. Zakręć nakrętkę zbiornika. (Jedynie czysta, przegotowana woda lub destylowana, może być użyta do uzupełnienia zbiornika).
2. Włącz zasilanie, zapali się czerwona dioda, urządzenie zacznie się nagrzewać. Po około minucie, czerwona lampka powinna zgasnąć wskazując że urządzenie jest gotowe do użycia. Przyciskaj włącznik aplikacji pary co 2 sekundy, co pozwoli na równomierne jej rozproszanie. Uwaga! Jeżeli przycisk będzie wciskany zbyt często, z urządzenia zacznie wydobywać się woda zamiast pary. Przed każdym użyciem odpuść parę pierwszych aplikacji pary w powietrze, nim zaczniesz prasować.
3. Instalacja akcesoriów: używaj jedynie kompatybilnych akcesoriów, umieść zaczep na górze płyty prasującej, lub końcówce rozczesującej, następnie przeciwległy koniec akcesoria dołóż do drugiego końca płyty i przyciśnij. Akcesoria uważa się za zamontowane, gdy po przyciśnięciu usłyszemy „klik”. Aby odłączyć akcesoria wystarczy wcisnąć przycisk zwalniający na spodzie urządzenia i akcesorium można łatwo zdjąć.
4. Prasowanie ubrań: zamontuj odpowiednie akcesorium, powieś ubranie na wieszaku i lekko naciągnij prasowaną powierzchnię jedną ręką. Drugą zaś przyciskaj przycisk aplikacji pary i przesuwaj żelazkiem w górę i dół po prasowanej powierzchni. Jeżeli

zamontowana jest jedynie płaska końcówka, żelazko może prasować w pozycji poziomej i pionowej.

5. Przezroczysty zbiornik: zapewnia kontrolę stanu wody przez cały czas użytkowania. Wodę można uzupełniać w trakcie pracy po uprzednim odłączeniu urządzenia od zasilania. Po zakończonej pracy opróżnij zbiornik na wodę i pozostaw urządzenie do ostygnięcia. Gdy już temperatura z niego ujdzie, można go wyczyścić.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie:	220-230V~50Hz	Wymiary:	33 x 8,5 x 10 cm
Moc:	1000W	Ilość pary:	40g/min.
Pojemność zbiornika:	250ml	Waga:	0,7kg

Deklaracja CE

Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Żelazko Parowe HDS 2500W spełnia następujące standardy:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015

MALIS Sp. z o.o.

Bartosz Machoński

Importer:

Malis sp. z o.o. sp. k.
ul. Heleny Szafran 10,
60-693 Poznań
www.maltec.pl