





Odkurzacz
MALTEC ML 1E20
Instrukcja obsługi
i konserwacji

1. Charakterystyka urządzenia

1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho
2. W podstawie wmontowane zaczepy, które pozwalają na łatwe przechowywanie akcesoriów.
3. Funkcja podmuchu pomocna w różnych przypadkach.

2. Nazwy części



Korzystaj z odpowiednich akcesoriów, w zależności od sytuacji i miejsca, które odkurzasz.

Szczoteczka do okien, stołów itp.
podłogi, dywany itp.




Dysza przeznaczona na mokre
podłogi, dywany itp.



Końcówka szczelinowa do trudno
dostępnych powierzchni, szczelin, kątów

itp.




Dmuchała usuwająca
kurz z urządzenia



3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed włączeniem urządzenia, sprawdź, czy napięcie gniazdka elektrycznego odpowiada temu, które jest odpowiednie dla tego urządzenia
2. W przypadku możliwego wydostawania się iskier z silnika, radzimy nie korzystać ze sprzętu w miejscach łatwopalnych, gdzie jest możliwa eksplozja.



3. Nie blokuj otworu wpływu powietrza, ponieważ może to spowodować wzrost temperatury w urządzeniu, a w efekcie zniszczyć silnik.




4. Korzystając z odkurzacza nie zbieraj łatwopalnych lub wybuchowych przedmiotów, takich jak żarzące się papierosy / pety, benzyna itp. Nie zbieraj również ostrych przedmiotów.




*Nie zbieraj ostrych przedmiotów



* Korzystając z odkurzacza nie zbieraj rzeczy, które mogą łatwo dostać się do szczelin filtra i zablokować przepływ powietrza, niszcząc przy tym silnik urządzenia (np. pyłki grafitowe).




5. Jeśli z otworu przepływu powietrza wydostaje się woda, nie przewracaj urządzenia do góry nogami – to uszkodzi silnik.



6. Ostrzeżenie: Jeśli z otworu przepływu powietrza wydostaje się woda, nie przewracaj urządzenia do góry nogami w przypadku dokonywania naprawy. Może to spowodować, że woda dostanie się do silnika i go zniszczy.

Nie traktuj tego urządzenia jako pompa, ponieważ uszkodzisz wtedy jego silnik.

7. Za każdym razem, kiedy nie korzystasz ze sprzętu lub gdy dokonujesz jakiegokolwiek naprawy, wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
8. Aby zapobiec zniekształceń plastikowych części, trzymaj urządzenie z dala od nasłonecznionych miejsc i nie zostawiaj go w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze.



9. Nie ciągnij, nie deptaj i nie wyginaj kabla elektrycznego aby go nie zniszczyć.
10. Nie wprowadzaj wody przez nakrywkę rury i nie myj jej, ponieważ woda może dostać się do elektrycznych części sprzętu, a w rezultacie zranić. Odpowiednim sposobem jest zanurzenie ściereczki w wodzie i mocne jej wyciśnięcie, tak, aby była wilgotna. Następnie delikatnie przetrzyj nią brudne części urządzenia.

4. Obsługa

1. Podłączanie

Umieść złącze rury w otworze wpływu powietrza, tak, jak jest to pokazane na rysunku. Upewnij się, że złącze jest dobrze włożone.




Wciśnij przycisk złącza (tak jak na rysunku) i kiedy będziesz chciał wyciągnąć złącze węża, wyciągnij złącze pociągając za nie.



Jeśli chcesz skorzystać z funkcji dmuchawy, umieść złącze węża w otworze dmuchawy (tak jak na rysunku).




Podłącz wszystkie dodatkowe części, tak jak to jest przedstawione na rysunku.



2. Działanie


1. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
2. Wciśnij włącznik na urządzeniu, wówczas sprzęt zacznie pracować.

(pozycja 'I' włącza urządzenie, a pozycja '0' je wyłącza)



3. Teraz możesz dostosować przepływ powietrza poprzez przesunięcie w górę lub w dół odpowiedniego bloczka.

(pociągając w górę – słabszy przepływ, pociągając w dół – mocniejszy przepływ)



5. Bezpieczeństwo

Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa

1. Jeśli zbiornik z wodą jest pełen, urządzenie zabezpieczające zacznie działać. Ssanie wyłączy się. Sprzęt zacznie wydawać charakterystyczny dźwięk, co będzie wskazywało na to, że silnik działa na wysokich obrotach. W takim przypadku, powinieneś odłączyć zasilanie i opróżnić zbiornik. Następnie włóż z powrotem zbiornik i ponownie włącz urządzenie. Odkurzacz zacznie pracować normalnie.
2. Kiedy odkurzacz zostanie położony do góry nogami, urządzenie zabezpieczające zacznie działać. Powinieneś odłączyć odkurzacz od źródła zasilania i ustawić go prawidłowo. Teraz z powrotem możesz włączyć odkurzacz.
3. Jeśli urządzenie działa, silnik może się zniszczyć i przegrzać, powodując przy tym powstanie ognia. W takim przypadku, powinieneś wyłączyć sprzęt i wylać wodę. Teraz ponownie możesz korzystać z odkurzacza.

6. Konserwacja

1. Czyszczenie zbiornika


*Po odkurzeniu, kiedy zbiornik jest pełen kurzu, powoduje to stopniowe zmniejszanie mocy ssania. Należy wówczas odłączyć urządzenie od źródła zasilania i oczyścić zbiornik z kurzu.

- 1) Odepnij blokujące zaczepy i podnieś pokrywę.
- 2) Wyciągnij torebkę filtra i pozbądź się kurzu.
- 3) Włóż z powrotem torebkę filtra i ponownie przykryj pokrywą.

2. Czyszczenie torebki filtra

Gdy torebka filtra jest brudna, należy ją myć w czystej i ciepłej wodzie. Jeśli to konieczne, użyj szczoteczki do czyszczenia.

- 1) Wyciągnij filtr
- 2) Umyj go
- 3) Osusz



7. Dane techniczne

Model	Moc	Napięcie	Częstotliwość
ML 1E20	1200W	220-240V	50Hz

Deklaracja CE

Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Odkurzacz ML1E20 spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy 2004/108/EC oraz LVD 2006/95/EC oraz spełnia następujące standardy:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-3:2008

Importer:

MALIS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Heleny Szafran 10
60-693 Poznań
Tel: +48 61 510 17 53
Fax: +48 61 842 02 21

MALIS Sp. z o.o.

Bartosz Machoński