




Odkurzacz  
MALTEC TuboVac ML1800-ASH  
Do popiołu

Instrukcja obsługi i konserwacji



Przed przystąpieniem do pracy z odkurzaczem, należy zapoznać się i dokładnie zrozumieć instrukcję. Niestosowanie się do zaleceń i wymogów zawartych w instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, porażeniem elektrycznym lub uszkodzeniem mienia. Upewnij się że wszystkie części odkurzacza są sprawne, nie posiadają uszkodzeń, oraz są idealnie zamontowane. Urządzenie nie może być używane przez dzieci.

**Instrukcję należy zachować przez okres całego użytkowania odkurzacza.**

### **Instrukcja bezpieczeństwa**

- Nie pozostawiaj odkurzacza bez nadzoru.
- Napięcie w gnieździe zasilania musi być identyczne jak opisane na urządzeniu.
- Nie przeciągaj odkurzacza za pomocą przewodu zasilającego. Zasilanie należy odłączyć od gniazda trzymając za wtyczkę nie za przewód. Chroń przewód przed przetarciami, ostrymi krawędziami, ciepłem. Uszkodzony przewód może spowodować porażenie prądem.
- Upewnij się że przewód nie uległ uszkodzeniu po najechaniu, zgnieceniu, rozciągnięciu.
- Przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy urządzenia, należy odłączyć je od gniazda zasilającego.
- Końcówki i filtry odkurzacza utrzymuj w czystości, aby pracował wydajnie i bezpiecznie.
- Nie używać do zasysania wody.
- Nie pozostawiać na deszczu.
- Nie zanurzać w wodzie do czyszczenia.
- Nie używaj odkurzacza do zasysania łatwopalnych lub wybuchowych cieczy, wybuchowych substancji, gorącego lub płonącego popiołu i innych materiałów powodujących obrażenia ciała, jak również zapalek, papierosów, materiałów korozyjnych.
- Upewnij się że temperatura popiołu nie jest większa niż 50°C
- Używaj jedynie akcesoriów rekomendowanych przez producenta.
- Przechowuj odkurzacza w suchym pomieszczeniu.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu musi zostać wymieniony przez producenta lub wykwalifikowanego serwisanta.
- Urządzenie to nie jest przystosowane do użytku przez osoby z ograniczoną zdolnością motoryczną i psychiczną, chyba że jest ona pod nadzorem osoby za nią odpowiedzialnej.
- Należy dołożyć wszelkich starań aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia jeżeli nie posiada ono zamontowanego filtra. Nie używaj innych filtrów niż tych załączonych do urządzenia.

### Spis części:

1. Uchwyt
2. Włącznik/Wyłącznik
3. Górna pokrywa
4. Uszczelka zbiornika
5. Otwór ssący
6. Wąż metalowy
7. Końcówka aluminiowa
8. Zatrzask
9. Zbiornik ze stali nierdzewnej
10. Podstawa
11. Kółka
12. Filtr HEPA
13. Filtr materiałowy
14. Filtr materiałowy
15. Aluminiowa końcówka szczelinowa



### Instrukcja użytkowania:

1. Zamontuj filtr (10) na dole podstawy silnika (9). Filtr powinien być wyczyszczony po każdym ciężkim użyciu.
2. Podłącz wąż (6) do otworu ssącego w odkurzaczu (5).
3. Podłącz wtyczkę do gniazdka zasilania.
4. Włącz odkurzacz ustawiając przycisk na pozycji „ I ”.
5. Uprzątnij palenisko z popiołu.
6. Wyłącz odkurzacz ustawiając przycisk na pozycji „ O ”.

Aluminiową końcówkę przesuwaj nad popiołem powoli i równomiernie.


### Konserwacja urządzenia:

1. Wyłącz odkurzacz.
2. Odłącz wtyczkę od gniazda zasilania.
3. Rozłącz wąż, końcówkę aluminiową i zbiornik.
4. Wyczyść wszystkie elementy, do plastikowych elementów można użyć mokrej ściereki.
5. Opróżnij zbiornik, jeżeli zachodzi taka potrzeba można go umyć.
6. Odkurz filtr z nalotu, jeżeli zachodzi potrzeba można go wyprać.
7. Nie używaj środków czystości, rozpuszczalników lub ostrych szczotek.

### Naprawa:

Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta. Jeżeli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, napraw może dokonać jedynie autoryzowany serwis, lub elektryk.

## Utylizacja:



Znak ten oznacza że produkt nie może być utylizowany w przydomowych śmietnikach na terenie UE. Aby uniknąć zanieczyszczeń środowiska lub szkodliwych czynników dla ludzi. Sprzęt należy podać recyklingowi w celu odzyskania materiałów wtórnych. Aby zutylizować sprzęt skontaktuj się z najbliższym punktem recyklingu.

## Warunki Gwarancji:

Producent nakłada na urządzenie 2 letnią gwarancję, licząc od daty zakupu urządzenia przez klienta. Gwarancja pokrywa jedynie uszkodzenia które nie są mechaniczne, wynikające z wadliwego działania urządzenia.

Napraw może dokonywać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Odsyłając towar do naprawy należy załączyć dowód zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia urządzenia
- Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
- Uszkodzeń powstałych w wyniku czynników zewnętrznych.
- Uszkodzeń wynikłych z niezastosowania się do instrukcji.
- Częściowego lub całkowitego rozmontowania urządzenia przez inne osoby niż autoryzowany serwis.

## Dane techniczne:

Model	Moc	Napięcie	Częstotliwość
ML1800-ASH	1200/1800W	220V-240V	50/60Hz

## Deklaracja CE

Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Odkurzacz ML1800-ASH spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy 2014/30/EU oraz spełnia następujące standardy:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-3:2008

EN 55014-2: 2015

## Importer:

MALIS Sp. z o. o. sp. k.  
ul. Heleny Szafran 10  
60-693 Poznań  
Tel: +48 61 510 17 53  
Fax: +48 61 842 02 21

MALIS Sp. z o.o.  
  
Bartosz Machoński