




**Wentylator
Cyrkulator
Metalowy
W-OC150Wt**




**Instrukcja obsługi
i konserwacji**

Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję, aby uniknąć uszkodzeń w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Szczególny nacisk należy przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Jeżeli urządzenie jest przekazane do użytku przez osoby trzecie, należy również przekazać tę instrukcję.

Uwaga!

1. Nieprawidłowa obsługa może skutkować uszkodzeniem urządzenia, lub poważnymi uszczerbkami na ciele.
2. W przypadku niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej obsługi producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą wystąpić.
3. Przed podłączeniem wtyczki do gniazda zasilania, należy upewnić się że gniazdo odpowiada parametrom podanym w instrukcji lub tabliczce znamionowej urządzenia.
4. Nie należy zanurzać urządzenia lub przewodu w wodzie czy innych płynach. Jest to bezpośrednie zagrożenie życia porażeniem prądem. Jednakże jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, niezwłocznie odłącz urządzenie od zasilania, a przed następnym uruchomieniem należy je oddać do sprawdzenia przez punkty serwisowy.
5. Jeżeli przewód zasilający bądź wtyczka noszą ślady uszkodzenia nie należy użytkować urządzenia. Jeżeli urządzenie upadło, bądź wystąpiły inne jego uszkodzenia, należy dokonać napraw i kontroli w odpowiednim do tego serwisie.
6. Nie odłączaj urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód, bądź mając wilgotne ręce.
7. Upewnij się że główny przewód zasilający nie ociera się o ostre narożniki, lub jest zablokowany.
8. Nie należy używać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności (przykładowo łazienka)
9. Nie należy używać urządzenia w pobliżu urządzeń generujących ciepło. (farelki, kominki itp.)
10. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez serwisanta lub wykwalifikowanego do tego technika.
11. To urządzenie nie jest przystosowane do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, psychicznymi, sensorycznymi lub nie posiadającymi odpowiednich kwalifikacji do jego obsługi. Wyjątki można stosować pod nadzorem osób za nie odpowiedzialnych posiadających odpowiednie kwalifikacje.
12. Powinno dołożyć się wszelkich starań aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
13. Urządzenie nie może być podłączone do innych urządzeń sterujących (przedłużacz z timerem, urządzenia sterujące).
14. Urządzenie należy umiejscowić na płaskiej stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia.
15. Urządzenie przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach jak kuchnie, biura, czy inne pomieszczenia pracownicze.
16. Gdy urządzenie jest włączone, nie należy go pozostawiać bez nadzoru.
17. Urządzenie nie jest stworzone do funkcjonowania w otwartych przestrzeniach, jedynie do użytku domowego.
18. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu z dala od dostępu dzieci.
19. Nie wkładaj palców, lub innych przedmiotów w kratkę wentylatora.
20. Nigdy nie włączaj urządzenia, bez zamontowanej siatki ochronnej.
21. Urządzenie musi zostać zmontowane całkowicie, przed przystąpieniem do użytkowania.

22. Uwaga na długie włosy! Mogą zostać wciągnięte przez śmigła wentylatora.
23. Nie kieruj nadmuchu urządzenia wprost na osoby przez długi czas.
24. Upewnij się że urządzenie jest odłączone od zasilania przed zdjęciem siatki ochronnej.



Spis części

1. Metalowa siatka zabezpieczająca
2. Śmigło
3. Stojak
4. Uchwyt
5. Przełącznik prędkości
6. Kontrolka

Montaż

Urządzenie zostało uprzednio zmontowane, nie wymaga dalszego montażu.

Instrukcja obsługi

1. Podłącz wtyczkę urządzenia do źródła zasilania.
2. Wybierz prędkość z jaką ma pracować urządzenie, poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku 0 = OFF, 1 = Niskie obroty, 2 = Średnie obroty, 3 = Wysokie obroty.
3. Ustawienie urządzenia: wentylator może wychylać się w jednej osi.

Uwaga! Wciskaj jedynie jeden przycisk prędkości naraz. W innym przypadku można uszkodzić urządzenie.

Konserwacja urządzenia

Uwaga! Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, zawsze odłącz je od źródła zasilania.

1. Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach o wysokim stężeniu brudu lub olejów, gdyż śmigło może zostać przyblokowane.
2. Plastikowe części należy czyścić wilgotną szmatką lub gąbką
3. **Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.** Aby je wyczyścić przetrzyj je wilgotną szmatką i pozostaw do wysuszenia.

4. Co jakiś czas sprawdź czy śruby w urządzeniu są dokręcone.
5. Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Specyfikacja techniczna

Napięcie	230V , 50Hz
Moc	75W
Śmigło	Trój-płatowe

Deklaracja CE

Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Wentylator Cyrkulator Metalowy W-OC150Wt spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy 2014/35/EU oraz spełnia następujące standardy:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 62233:2008

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009

Importer:

MALIS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Heleny Szafran 10
60-693 Poznań
Tel: +48 61 510 17 53
Fax: +48 61 842 02 21

MALIS Sp. z o.o.

Bartosz Machoński